

Datenblatt Popcornmaschine inkl. Wagen

Gewicht (gesamt): 44kg

Maße ohne Wagen: 56cm x 42cm x 75cm (LxBxH)

Maße Wagen: 92cm x 39cm x 82cm (LxBxH)

Bitte beachten:

- Die Teile innerhalb des Betriebsvorgangs keinesfalls berühren (**Heiß!**)
- Besonders der Topf benötigt viel Zeit zum Abkühlen
- Durch das Öl und den karamellisierten Zucker, ist eine gewissenhafte Reinigung der Bestandteile unvermeidlich
- Der Topf sollte nur für die Reinigung entfernt werden
- Er kann während des Betriebs einfach mit Hilfe des gummierten Griffs ausgeschüttet werden
- Das Kabel und die damit verbundene Elektrik keinesfalls in Wasser tauchen (aufpassen bei der Reinigung)
- An der Maschine befinden sich 3 Schalter
 - > Light/Bottom Heating (Licht und Warmhaltefunktion)
 - > Pot Heating (Topf erhitzen)
 - > Motor Rotation (Mischer im Topf)
- Als erstes den Schalter Light/Bottom Heating und den Schalter Pot Heating betätigen und den Topf vor dem ersten Röstvorgang ca. 5 Minuten vorheizen.
- Öl heiß werden lassen und anschließend Mais und Zucker zeitgleich hinzugeben
- Das fertige Popcorn ploppt größtenteils von selbst aus dem Topf
 - > Bei Bedarf mit einem Holzlöffel nachhelfen
- Wenn die Knallgeräusche langsam nachlassen, den Schalter Pot Heating deaktivieren um das Einbrennen von Resten zu verhindern.



- Vor der Wiederbefüllung und dem nächsten Topf Popcorn unbedingt ALLE Reste entfernen und einmal kurz auswischen!
- Geeignetes Desinfektionsmittel wird von Designkochen.de zur Verfügung gestellt

Rezept:

- > 150g Mais
- > 50g Öl
- > 100g Zucker

- > Zuerst das Öl in den Behälter geben
- > Zucker und Mais vermischen und gemeinsam in den Behälter geben