

## Datenblatt Wurstschneider

Gewicht Maschine: 6,8kg

Maße Maschine: 22,5 x 18,5 x 33cm

### Merkmale:

- Die Maschine besteht aus poliertem, rostfreiem Edelstahl
- Das integrierte Sichelmesser besteht ebenfalls aus geschliffenem Edelstahl
- Der Wurstschneider schneidet alle Arten von Würstchen in wenigen Sekunden
- Die Schnittbreite ist frei verstellbar zwischen 5 und 35mm
- Die Maschine verfügt über 130W Leistung
- Nachdem die Wurst in die Maschine gesteckt wurde, muss der Knopf auf dem Gerät manuell gedrückt werden, bis die Wurst vollständig geschnitten unten rausfällt



### Bitte beachten:

- Bitte stellen Sie eine Schüssel, Schale oder einen Teller unter die Öffnung des Wurstschneiders, bevor Sie das Gerät bedienen
- Schneiden Sie immer nur eine fertig gegarte Wurst nach der anderen
- Das Gerät sollte bei jeder Nutzung möglichst frei stehen
- Bitte reinigen Sie das Gerät nach jeder Nutzung
- Nutzen Sie für die Reinigung ausschließlich geeignete Reinigungsmittel, um Schäden am Gerät zu vermeiden
- Es darf zu keinem Zeitpunkt Wasser an den Stecker oder das Kabel gelangen
- Geeignetes Desinfektionsmittel wird von Designkochen.de zur Verfügung gestellt
- Der Wurstschneider ist kein Kinderspielzeug und darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden